

YF616

■單針上下送布平縫車

ONE NEEDLE TOP AND BOTTOM FEED LOCKSTITCH MACHINE.

■MAQUINA DE COSTURA INTERNA Y EXTERNA SOLA AGUJA SUPERIOR.

■MAQUINA DE UMA AGULHA TRANSPORTE SUPERIOR INFERIOR.

★適用於特厚鞋類之車縫，如帆布，皮革

★特點：

1. 上下送布機構，對於各種特厚料之縫製均能獲得理想滿意的車縫效果
2. 備有自動切線機型，可增加縫製效率減少成本。
3. 機身台面寬廣(長度：335mm 高度：150mm)對於縫製品操作容易

★For extra heavy-weight materials, ex: canvas, leather goods...etc.

★Characteristics:

1. Top and bottom feed mechanism, smooth feeding, and excellent stitching for heavy weight material.
2. Automatic thread trimmer (optional), to increase sewing efficiency and reducing production cost.
3. Large arm and bed space (length:335mm, height:150mm)

★Para materiales gueso / pesado como :Articulos de cuero, Lienzo Toldos de canamazo y lona

★Characteristics:

1. Mecanismo de costura superior e inferior, suave recogimiento, de la tela. Excelente puntada para material de peso pesado.
2. Cuenta con accesorio adicional: Cortador de hilo automatico. Este accesorio da mayor eficiencia a la maquina reduciendo tiempo a la vez que costos de produccion.
3. Para mayor facilidad de operacion, el diseno de esta maquina cuenta con un brazo de 335mm y un cama de 150mm

★Para costuras em materiais extra pesados Ex. Lona, artigos de couro e etc.

★Characteristics:

1. Mecanismo de transporte superior e inferior, transporte macio, excelente ponto para material pesado.
2. Cortador de linha automatico (opcional) para aumenta a eficiencia da costura e reduzir o custo de producao
3. Grande espacio do braco do braco e base (comprimento 335mm, altura 150mm para operacao de costura mais facil.



●YF616-X2



●YF616-X2-12

MODEL 機型	High Speed Double Thread Volume Hook 高速雙倍量梭頭	FUNCTION / 功能 / Funcion / Funcao					Max. Stitch Length (mm) 最大縫距	Presser Foot Lift (mm) 押具揚程		Uo113 Needle 針	S.P.M. 車縫 速度
		Auto Thread Trimmer 自動切線	Auto Threa Trimmer Control Panel 操作盒	Reverse Feeding 快速倒縫 Transporte reverso Alimentacao em reverso "reves"	Auto Lifter 自動抬押腳 Elevacion automatica Levante automatico	Electric 電動		Pneumatic 氣動	Hand / 手動 Control manual Controle manual		
YF616-X2	○	-	-	-	-	-	0-8	6	16	DPx 17 #22	2000
YF616-X2-00	○	○	-	○	-	-					
YF616-X2-02	○	○	-	○	○	-					
YF616-X2-02P	○	○	-	○	-	○					
YF616-X2-10	○	○	C-30	○	-	-					
YF616-X2-12	○	○	C-30	○	○	-					
YF616-X2-12P	○	○	C-30	○	-	○					